

Entsorgung

Entsorgen Sie den FLEETIZE-Tracker nicht, sollten Sie ihn von der Fleetize GmbH gemietet haben. In diesem Falle ist eine Rücksendung an die Fleetize GmbH erforderlich. Ansonsten gilt: Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über die dafür staatlich vorgesehenen Stellen zu entsorgen. Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, bei Ihrem Müllentsorger oder direkt bei FLEETIZE. Zur Entsorgung des Geräts haben Sie auch die Möglichkeit der Rücksendung an die Fleetize GmbH.

Technische Daten

Eingangsspannung: 8 - 32V DC, Stromaufnahme im Betrieb: 50 bis 130mA@12V DC, Stromaufnahme im Standby: 33mA@12V, interne, wiederaufladbare Stützbatterie: Li-Po 3.7V, 250 mAh, Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C. Gewicht: ~60g, OBD2-Diagnoseanschluss für PKW & LKW, A-GPS-Chip mit interner Patchantenne, integrierter 3D-G-Force- Beschleunigungssensor, GSM-Modem mit interner Antenne und FLEETIZE-SIM-Karte, interner Zwischenspeicher für bis zu 10.000 Standortdaten bei GSM-Signalverlust.

Gerätezulassung

Der FLEETIZE-Tracker ist vorgesehen für den Einsatz in Personen- und Lastkraftfahrzeugen. Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie bei Bedarf bei der Fleetize GmbH anfordern.

Gewährleistung

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.fleetize.com

Warenzeichen

Google, Google-Logo, Maps und Android sind eingetragene Marken von Google. Inc. Apple und iPhone sind registrierte Warenzeichen von Apple Inc. iOS ist ein registriertes Warenzeichen von Cisco Systems Inc.



www.fleetize.com

Stand: 01/2022

Copyright © 2013-2022, Fleetize GmbH, info@fleetize.com, Internet: www.fleetize.com, Geschäftsführer: Gueven Oektem, AG Stuttgart, HRB 750752, USt.-Id.-Nr.: DE 297937445, Finanzamt Waiblingen, WEEE Register-Nr: DE 21801412



Bitte vor der Inbetriebnahme lesen

Wichtige Hinweise zu sicherem Gebrauch, Pflege und Entsorgung des FLEETIZE-Tracker



Willkommen bei FLEETIZE

Vielen Dank, dass Sie sich für uns entschieden haben! Beim FLEETIZE-Tracker handelt es sich um ein Gerät zur Erfassung von Telemetrie und Standortdaten Ihres KFZ. Hierzu ist es mit einem hochempfindlichen GPS-Chip ausgestattet und wird an der OBD2-Diagnoseschnittstelle mit Ihrem KFZ verbunden. Der FLEETIZE-Tracker enthält zusätzlich einen 3D-Beschleunigungssensor zur Erkennung des Fahrverhaltens und eine interne Stützbatterie zur Manipulationserkennung. Durch die Nutzung des FLEETIZE-Trackers und den FLEETIZE-Services akzeptieren Sie diese Gebrauchs- & Pflegehinweise und unsere allgemeinen **Geschäftsbedingungen**. Diese werden Ihnen bei Ihrer Bestellung und der Registrierung bei FLEETIZE unter www.fleetize.com bereitgestellt. Bitte lesen Sie beide Dokumente aufmerksam durch.

Nutzungsvoraussetzungen

Um den FLEETIZE-Tracker nutzen zu können, muss sich in Ihrem KFZ eine unbelegte OBD2-Buchse mit Dauerplusleitung befinden. Die OBD2-Schnittstelle darf nicht durch ein Alarmsystem gesichert sein. Im Bereich des OBD2-Anschlusses muss ausreichend GPS- und Mobilfunkempfang vorhanden sein, was durch eine Innenraumisolierung bauartbedingt eingeschränkt sein kann. Außerdem benötigen Sie mindestens ein internetfähiges Endgerät mit modernen Internetbrowser und einen aktivierten FLEETIZE-Tarif, um den FLEETIZE-Service nutzen zu können. Die Nutzung ohne FLEETIZE-Service ist nicht möglich.

Sicherheitshinweise

Der FLEETIZE-Tracker stellt grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko dar, wenn er nicht ordnungsgemäß verwendet wird. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich in einem KFZ und in Verbindung mit einer OBD2-Buchse. Nehmen Sie den FLEETIZE-Tracker bei teilweiser oder zeitweiser Störung ganz außer Betrieb. Eine einwandfreie und zuverlässige Funktion kann bei einer Störung nicht gewährleistet werden. Händigen Sie dieses Dokument auch aus, wenn Sie den FLEETIZE-Tracker an eine andere Person geben.

Montage: Achten Sie bei der Montage auf einen festen Halt des FLEETIZE-Trackers. Nutzen Sie den FLEETIZE-Tracker nicht, wenn er nur lose in der Buchse sitzt. Entfernen Sie in so einem Fall das Gerät unverzüglich. Es besteht sonst die Gefahr, dass der FLEETIZE-Tracker sich lösen, in den Fußraum fallen und ein Pedal blockieren kann. Stellen Sie sicher, dass im montierten Zustand des FLEETIZE-Trackers weder die Sicht des Fahrers noch die Bedienung des Fahrzeuges eingeschränkt sind. Sollte dies nicht möglich sein, entfernen Sie den FLEETIZE-Tracker unverzüglich oder nutzen Sie ein OBD2-Verlängerungskabel. Stellen Sie dabei unbedingt sicher, den FLEETIZE-Tracker anderweitig z.B. mit einem festen Klettband zu fixieren, damit keine Gefährdung, z.B. durch selbstständiges Ablösen während der Fahrt, besteht. Schützen Sie den FLEETIZE-Tracker vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Demontage: Zur Demontage des FLEETIZE-Tracker parken Sie Ihr Fahrzeug und ziehen den Zündschlüssel. Entfernen Sie den FLEETIZE-Tracker niemals während der Fahrt.

Beim FLEETIZE-Tracker handelt es sich um eine geprüfte und geschlossene Einheit. Öffnen und verändern Sie niemals das Gehäuse des FLEETIZE-Tracker. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem FLEETIZE-Tracker spielen. Kleinteile könnten sich lösen und von Kindern verschluckt werden. Der FLEETIZE-Tracker enthält einen Mobilfunkempfänger und muss somit während dem Transport in Flugzeugen ausgeschaltet werden. Legen Sie hierfür den kleinen Schalter zwischen den OBD2-Anschlusskontakten um. Der FLEETIZE-Tracker ist ausgeschaltet, wenn die Kontrollleuchten nicht mehr blinken. Falls Sie Ihr KFZ mit externer Starthilfe anlassen, entfernen Sie bitte den FLEETIZE-Tracker zuvor aus der Buchse, um etwaige Schäden am FLEETIZE-Tracker zu vermeiden. Sollten Sie Ihr KFZ über eine längere Zeit nicht nutzen, demontieren Sie den FLEETIZE-Tracker, um eine mögliche Entladung der KFZ-Batterie zu vermeiden. Der FLEETIZE-Tracker kann den Betrieb von medizinischen Geräten (z.B. Herzschrittmachern) stören. Personen, mit einem implantierten medizinischen Gerät sollten sich nicht in der Nähe des FLEETIZE-Tracker aufhalten, um eine Gefährdung zu vermeiden. Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller des medizinischen Geräts, ob dieses immun ist gegen externe Funksignale wie z.B. Mobilfunk.

Systemeinschränkungen

Für einen einwandfreien Live-Betrieb ist der Empfang eines Mobilfunknetzes und GPS-Empfang erforderlich. Beachten Sie, dass sich äußere Einflüsse wie z.B. Akustik-/Dämmverglasungen, Dächer, Tiefgaragen und Wetterverhältnisse auf die Empfangsqualität des GPS-Empfangs wie auch auf die Sendequalität des Mobilfunkempfängers auswirken können und FLEETIZE hierauf keinen Einfluss hat. Bei der Einbuchung der SIM-Karte in ein nicht-deutsches Mobilfunknetz (Ausland oder grenznahe Gebiete) wird die Datenübertragung blockiert, soweit kein entsprechender Tarif gebucht ist. In diesem Falle und bei schlechtem Mobilfunkempfang speichert der FLEETIZE-Tracker alle Standortdaten im internen Speicher, soweit ausreichend Speicherplatz verfügbar ist und sendet diese, sobald Mobilfunkempfang vorhanden ist. Der FLEETIZE-Tracker benötigt für die Erfassung des Standortes ausreichend GPS-Empfang. Sollte dies bauartbedingt nicht möglich sein, nutzen Sie für eine bessere Positionierung des FLEETIZE-Trackers ein entsprechendes OBD2-Verlängerungskabel. Der FLEETIZE-Tracker enthält eine interne Stützbatterie. Beim Abstecken könnte somit der weitere Betrieb abhängig der Ladekapazität der internen Stützbatterie über wenige Minuten bis mehrere Stunden erfolgen.

Risiken & Einschränkungen bei der Nutzung von OBD2

In Einzelfällen kann der Zugriff auf die OBD2-Schnittstelle zu Fehlfunktionen am Fahrzeug führen. Sollte dies der Fall sein, demontieren Sie den FLEETIZE-Tracker und sehen Sie von einer weiteren Nutzung des FLEETIZE-Trackers ab. Schäden die durch eine weitergehende Nutzung entstehen, unterliegen nicht der Haftung durch die Fleetize GmbH. Aus diesem Grunde wird jeder FLEETIZE-Tracker mit deaktivierter OBD2-Funktion ausgeliefert. Kontaktieren Sie bei etwaigen Störungen die FLEETIZE-Kundenbetreuung. Bei der Nutzung der OBD2-Funktion beachten Sie Folgendes: Fahrzeughersteller sind nicht verpflichtet, alle im OBD2-Standard definierten Befehle bereitzustellen. Sollten OBD2-Daten in Ihrem Fahrzeug fehlen, werden u.a. Kilometerstand und Geschwindigkeit durch die im FLEETIZE-Tracker enthaltene Elektronik ermittelt. In beiden Fällen sind Abweichungen im Kilometerstand zu erwarten, die regelmäßig durch Sie nach gepflegt werden müssen. Für die ordentliche Fahrtenbuchführung beachten Sie bitte unser Handbuch und unsere Konformitätserklärung im Downloadbereich auf www.fleetize.com/service

Haftung bei der Fahrtenbuchführung

Sollte FLEETIZE für die Erfassung eines elektronischen Fahrtenbuchs genutzt werden, haftet die Fleetize GmbH nicht für die Anerkennung des Fahrtenbuchs bei Steuerbehörden. Beachten Sie hierzu unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere Konformitätserklärung für das Fahrtenbuch unter www.fleetize.com/service

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch oder einem Antistatiktuch. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofaser Tuch. Verwenden Sie nie ein trockenes Tuch, da sonst die Gefahr der elektrischen Aufladung besteht. Bei Kontakt mit Flüssigkeit ziehen Sie den FLEETIZE-Tracker aus der Buchse. Kontaktieren Sie vor der erneuten Inbetriebnahme unbedingt die FLEETIZE-Kundenbetreuung.